Sicherheits-Merkblatt ENSO-Hüpfburg

Die ENSO-Hüpfburg (aufblasbare Hindernisbahn) verspricht Spaß und Fitness in einem und ist für aktives Spielen gedacht.

Platzbedarf:

Länge: ca. 15 m
Breite: ca. 5 m
Höhe: ca. 5 m

Stromversorgung:

unterbrechungsfreier Elektroanschluss 230V/16A

Die ENSO-Hüpfburg sollte auf einer trockenen und ebenen (Rasen)-Fläche stehen und mit Erdnägel gesichert werden. Ein Aufbau ist nur bei geeigneten Witterungs- und Standortbedingungen möglich. Über den Aufbau entscheiden unsere Mitarbeiter vor Ort. Bei Regen kann leider kein Aufbau erfolgen.

Bitte beachten Sie die nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise, damit Verletzungen der Kinder und Beschädigungen an der Hüpfburg ausbleiben.

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Hüpfburg – sie kann bei Bedarf mit Erdnägeln am Boden oder mit den vorhanden Seilen an feststehenden Bauten befestigt werden.
- Für den Betrieb ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erforderlich. Das Kabel darf nicht gequetscht oder ungeschützt von Fahrzeugen überfahren werden. Achtung, es besteht Stolpergefahr!
- Halten Sie die Fluchtwege frei. Bei Stromausfall müssen alle Kinder die Hüpfburg sofort verlassen.
- Die Kinder sollten nicht älter als 12 Jahre sein.
- Alle Kinder gehen ohne Schuhe in die Hüpfburg.
- Brillen, Haarspangen, Halsketten, Schlüssel und andere spitze Gegenstände sollten vorher abgelegt werden.
- Aus hygienischen Gründen dürfen keine Speisen und Getränke mit in die Hüpfburg genommen werden.
- Die Benutzung der Hüpfburg erfolgt auf eigene Gefahr!

Bitte stellen Sie uns zwei erwachsene Personen zur Seite, die unser Personal beim Auf- und Abbau sowie bei der Beaufsichtigung der Kinder unterstützen.

Vielen Dank!

Ihre ENSO

Stand: 02/2011